

BPW軸に使用している ハブベアリングの取り扱いについて

ハブベアリングの整備を行う場合、日本フルハーフ(株)の整備要領書にのっとり、ハブAss'yを軸より取外した後、ベアリングを分解して下さい。

ハブを軸に取り付けたままでアウターベアリングを取り外すとベアリングの保持器が破損する場合があります。

また、ベアリングの脱着時にプライヤーなどの工具を使用して取り外すとベアリングの保持器が破損する恐れがあります。

※ベアリングの破損は車輪脱落や火災を起こす恐れがあります。



ベアリングの脱着は必ず手で行ってください。

プライヤー等の工具で保持器をつかむと破損します！

保持器破損

