

リレーバルブ凍結防止ヒーターは リレーバルブ内部に侵入した 水分の凍結を予防する装置です。

※水分を除去する装置ではありません。



トラクタの7極ソケットをトレーラに接続後、
スモールランプを点灯させる事により電源
供給されます。

- ・サーモスタットが4°C(±4°C)で作動を開始し、
20°C以上になると停止します。

※完全に凍結を防止する装置ではありません。
冬季前には必ずリレーバルブ内の水分除去を
行ってください。